



**panko**<sup>®</sup>  
monitoring traps

## INSTRUKCJA MONTAŻU:

Dokonaj oględzin miejsca przyszłego montażu systemu odławiającego muchy. Zwróć szczególną uwagę na właściwe położenie systemu, tak aby możliwe było bezproblemowe przewijanie sznurka w założonej lokalizacji ( Rys 1 A ) oraz przeprowadź analizę przyszłego przebiegu sznurka klejącego ( Rys 1 B ). Używając kołków rozporowych ( 9 ) zamontuj ramię mocujące ( 3 ) do:

- sufitu - w przypadku pomieszczeń o wysokości do max. 3-3,5m
- ściany - w przypadku pomieszczeń o wysokości ponad 3,5m.

Położenie systemu może być kluczowe dla efektywności odławiania much. Pamiętaj, że muchy starają się latać blisko sufitu w centralnej części pomieszczenia ale w przypadku gdy pomieszczenie jest wysokie, rzadko kiedy latają na wysokości większej niż 3 - 3,5m.

Rys 2.) Nałóż na owalną poprzeczkę ramienia montażowego następujące elementy składowe zachowując odpowiednią kolejność:  
szpula pełna ( 2 )

- tarcza bakelitowa brązowa ( 4 )
- sprężyna ( 5 )
- tarcza bakelitowa ( 4 )
- szpula pusta ( 1 )

Po nałożeniu elementów przytrzymaj szpulę pustą, tak aby nie wystawała poza owalną poprzeczkę ramienia montażowego.

Rys 3.) Nałóż na owalną poprzeczkę ramienia mocującego ( 3 ) rączkę z obrotową rękojeścią ( 8 ). Nakładając rączkę ustaw ją w takiej pozycji, aby znajdujący się na niej bolec znalazł się w świetle jednego z czterech otworów o średnicy 10 mm znajdujących się na tarczy szpuli pustej ( 1 ). Następnie przytrzymując rączkę w takiej pozycji, nałóż na poprzeczkę podkładkę ( 6 ) i dokręć ją pokrętłem ( 7 ).

Rys 4.) Rozmieść na suficie - bądź ścianie haki montażowe ( 10 ) oraz bloczki ( 11 ). Do montażu bloczków ( 11 ), użyj haków montażowych ( 10 ). Bloczki powinny znajdować się w miejscach, gdzie sznurek lepny zmienia pod kątem swój bieg. Haki montażowe znajdują się w miejscach, gdzie sznurek lepny przebiega w linii prostej.

Po rozmieszczeniu wszystkich elementów systemu, przeciągnij sznurek klejący po kolei przez zainstalowane haki montażowe i bloczki po czym nawiń jeden zwój na szpulę pustą tak aby dalej sznurek można było przewijać używając rączki obrotowej.